

Návod na montáž a používání produktů a výrobků od firmy POSTELIA s.r.o.

POSTEL Z MASIVU: (video s postupem montáže naleznete na www.spime.cz/navod-zarucni-podminky)

- Postel vybalte z ochranného obalu (nepoužívejte ostré nástroje, které mohou poškodit povrch masivu).
- Postavte hlavové čelo na místo kde chcete, aby Vaše postel stála a v mírném náklonu ho opřete opatrně do zedí.
- Do kování na hlavovém čele zavěste kolmo **obě bočnice zároveň**. Poté bočnice opět **obě zároveň** zavěste do kování na nožním čele. Dlaněmi zatlačte ze shora na bočnice a zkontrolujte, že došlo k zapadnutí protikusů kování do sebe. (pokud kování nezaskočí do sebe, mírně povolte vruty v kování na hlavové a nožní části a po zaskočení dotáhněte)
- Do kování, které je uprostřed hlavového a nožního čela, zasuňte středovou lať a nastavte výšku regulační nohy.
- Po montáži se již postel nesmí posunovat, aby nedošlo k vysunutí jedné z částí postele z kování a dále k deformaci kování nebo k zaseknutí a zlomení nohy středové latě. Postel nikdy nepřeházejte smontovanou.

U výrobků z masivu je kupující srozuměn s tím, že:

- postel je určena k používání v suchém prostředí - v obytném interiéru.
- středová lať do **postele** s jednou výškově nastavitelnou nohou je určena pro umístění lamelového roštu, případně latkového roštu v rámu, nikoliv pro samostatný latkový rošt, u kterého dochází k nerovnoměrnému rozložení váhy. Pro samotný latkový rošt (hovorově pro prkénka) je nutné použít středovou lať se čtyřmi nastavitelnými nohami.
- u **postelí (a ostatních výrobků z masivu)**, které jsou povrchově upraveny olejovým pigmentem BIOFA, je nutno zkontrolovat před vložením matrace do postele nebo před položením výrobku z masivu např. na koberec, zda je olej zaschlý (eventuálně je třeba ho suchým hadříkem setřít aby nedošlo k uvolnění pigmentu). Pokud se pigment stále uvolňuje, je třeba zamezit kontaktu s patahem matrace nebo s kobercem, aby nedošlo k ušpinění. Použijte starší prostěradlo nebo textil. Výrobek z masivu pak nechte odvětrat při pokojové teplotě a pravidelném větrání.

Komody a volně stojící skříně jsou osazeny systémem pro uchycení ke zdi a je nutné je z bezpečnostních důvodů

přípevnit ke zdi nebo k jiné pevné opoře, díky které nedojde k případnému převrácení. Uchycení ke zdi provádí

zákazník sám, Postelia, s.r.o. uchycení neprovádí.

- vadou výrobku není (platí pro **postele, noční stolky, komody, rampy, skříně a ostatní výrobky z masivu**), pokud jejich nepohledová část, tj. část, která je určena pro umístění u zdi nebo u jiné plochy, bude povrchově upravena jiným barevným odstínem nebo může obsahovat nižší jakost dřeviny (suky, začernání, jádrové dřevo, povrchové praskliny), stopy lepidla nebo stopy po opravě dřeva (dřevařský tmel, vosk). U postelí jsou nepohledovou částí i místa, u kterých se počítá se zakrytím matrací (vnitřní část postele). Pokud bude výrobek umístěn pohledově i ze zadní části, je nutné tento požadavek uvést při objednání zboží, pozdější úprava již není možná.

- vadou výrobku není (platí pro **postele, noční stolky, komody, rampy, skříně a ostatní výrobky z masivu**), vizuálně patrné spojení dřeva tzv. Spárovka - Průběžná lamela (laicky - nenavazují na sebe léta masivu). Použití Spárovky - Průběžné lamely je z důvodu zamezení prohnutí nebo zkrácení masivu na velkých plochách jako je hlavové čelo, nožní čelo, bočnice postele, boky a čilka komod a stolků a dalších výrobků z masivu.

- vadou výrobku není (platí pro **postele, noční stolky, komody, rampy, skříně a ostatní výrobky z masivu**), uvolňování specifického pachy použitých olejů, mořidel, laků a dalších přípravků určených na povrchovou úpravu. Všechny povrchové úpravy splňují požadavky na zdravotní nezávadnost. V průběhu dozrávání povrchové úpravy specifický pach zmizí. Je vhodné častěji vyvětrání.

Údržba výrobků z masivu:

Po dobu dozrávání povrchové úpravy olejovým pigmentem BIOFA (2-3 měsíce od dodání) otírejte povrch pouze suchým savým hadrem. Postel je z přírodního materiálu, o který se musí pečovat speciálními přípravky viz. Internetový obchod www.spime.cz kategorie „čištění a údržba“ nebo pouze jemně vlhkou textilií. Nesmí docházet k namáčení. Na čištění povrchu s povrchovou úpravou „Olejování BIOFA“ použijte pouze speciální přípravky BIOFA nebo přípravky přímo určené na olejované povrchy. POZOR na levné komerční přípravky, které mohou na povrchu zanechat znatelné poškození. Postel nevystavujte vlhkému prostředí.

Povrch upravený AU Lakem (polyuretanovým) otírejte vlhkým hadříkem nebo přípravky určenými na lakovaný povrch. Při vrzání z místa kování, dotáhněte vruty na kování a lehce promažte olejem. Při vrzání z místa kde se dotýkají bočnice hlavového nebo nožního čela, potřete dotekové plochy tuhým mýdlem ve vhodné vrstvě.

Při vrzání z místa kde se dotýkají rošty nosné lišty (na vnitřní části bočnice) nebo středové latě (uprostřed postele), podložte toto místo filcem kterým zajistíte tichý posuv roštu po nosné liště nebo středové lati . Pomocí od vrzání může také vzájemná výměna roštů (pravý za levý a levý za pravý) nebo vzájemná výměna bočnic postele (u většinové produkce našich postelí jsou bočnice univerzální a lze vyměnit pravou za levou a opačně - nelze u postelí Lago, Tenno a Théra).

LAMELOVÝ ROŠT

- Lamelový rošt vybalte z ochranného obalu (nepoužívejte ostré nástroje, které mohou poškodit povrch).
- Odstraňte lepicí a plastové pásky, které by mohly bránit polohování roštů.
- Rošt vložte do rámu postele tak, aby byly podepřené boky roštu po celé jeho délce.
- Rošt má vždy hlavovou a nožní část. U roštů s bočním výklonem pro ukládání je třeba umístit výklopy do stran.
- Zkontrolujte, zda se nezachytává kování roštu o bočnice postele, středovou lať a nebo zda něco nebrání polohování
- Na rošt položte matraci.

Návod na používání LAMELOVÝCH ROŠTŮ (polohovací rošt a rošt s píستovým výklonem pro ukládání)

- Polohování hlavové nebo nožní části vždy provádějte pomocí textilního nebo plastového ucha uprostřed příčky. Polohujte vždy s matrací, tak aby tvořila zatížení. Tímto dosáhnete správné funkce polohovacího kování na roštu. Zvednutím do nejvyšší polohy se uvolní zarážky na kování a zvednutou část je poté možné sklopit.
- Přístup do úložného prostoru přes rošty s píستovým výklonem pro ukládání (boční píستový výklon nebo nožní píستový výklon) provádějte také vždy pomocí textilního nebo plastového ucha uprostřed příčky. Zavírání úložného prostoru provádějte, tak že jednou rukou tlačte ze shora na matraci a druhou přidržujte textilní nebo plastové ucho aby nedošlo k nárazu při douzavírání úložného prostoru. U některých typů roštů s nožním píستovým výklonem pro přístup do úložného prostoru je možnost vyklopení zarážek, kterými nastavíte polohování i pro nožní část.
- Tvrdost roštu lze nastavovat pomocí posuvníků regulace tuhosti na zdvojených lamelách. Nastavení vysvětluje etiketa nalepená na roštu. Čím jsou posuvníky dál od sebe, tím jsou zdvojené lamely tvrdší a naopak.
- Polohovací rošty doporučujeme nechávat po dobu spánku ve vodorovné poloze.

U lamelových roštů je kupující srozuměn s tím, že:

- lamelové rošty jsou standardně dodávány o cca. 3,5 cm kratší a o 1 cm užší, je to z důvodu použitého kování ve vnitřní části postelí. Upozorňujeme zákazníky na rošty značky IKEA a LIDL. Tito výrobci vyrábí rošty v přesném rozměru např. 200x90 (v ČR je tento rošt ATYP). Tyto rošty pak nejdou použít do běžných postelí všech ostatních výrobců.

- lamelový rošt je určený na používání v suchém prostředí - v obytném interiéru.

- na rošty je zakázáno stoupat, skákat a na zvednuté části sedat nebo působit nepřiměřenou silou.

- při změně polohy je nutné dbát na to, aby nedošlo k zavření lůžkovin mezi konstrukci roštu.

- rošt se při manipulaci nesmí nosit za lamely nebo za středovou příčku.

- rošt by měl být zesponu větraný (volný přístup vzduchu)

- rám roštu a lamely jako přírodní materiál může obsahovat rozdílné zbarvení, suky nebo výrobní nedokonalost zesponu lamel. Toto není vadou výrobku, ale přirozeným jevem, který není důvodem na případnou reklamaci.

- na roštu jsou umístěny krycí pouzdra pro ochranu konců roštu proti poškození při transportu. Jinou funkci tyto krycí pouzdra nemají. Toto pouzdra by měla být před umístěním do rámu postele odstraněna. Pokud na roštu zůstanou, tak žádným způsobem neovlivňují funkci roštu.

- vadou výrobku není na několika místech povrchové narušení rámu roštu (jemné poškrábání nebo tluknutí vzniklé transportem). Toto povrchové narušení vzniká již hromadnou přepravou roštů z výroby do centrálního skladu a poté transportem roštu přes přepravní společnost nebo rozvozem Postelia s.r.o. Toto povrchové narušení nijak neovlivňuje funkci a užití roštu a nesnižuje jeho hodnotu. U roštů je počítáno s tím, že jsou umístěny v rámu postele a jsou zakryty matrací, čímž nejsou pohledové a nenarušují tak vzhled postele.

- vadou výrobku není hrubější povrchové opracování lamel ze spodní nepohledové a neužitné části, kde nedochází ke kontaktu s matrací. Spodní část lamel dále může na několika místech obsahovat výrobní nedokonalost (suk, začernání, jemné třísky). Reklamace v záruční době na zlomenou lamelu je uznána pokud k jejímu zlomení dojde ve výrobní nedokonalosti (suku, začernání atd.). Reklamace není uznána pokud je lamela zlomená neúměrným zatížením.

Údržba lamelových roštů:

Lamelový rošt je výrobek z přírodního materiálu - dřeva, proto ho ošetřujte pouze vlhkým hadříkem. Nesmí docházet k namáčení. Při vrzání kování ho lehce promažte olejem.

MATRACE (pěnové, latexové)

- Před vybalením matrace z **hygienického obalu** zkontrolujte správnost dodávky (typ matrace, rozměr, tuhost).
- Matrací vybalte z ochranného hygienického obalu (nepoužívejte ostré nástroje, které mohou poškodit povrch).
- Matrace srolované pro transport jsou po rozbalení do 2 hod. připravené k použití a do 48 hod. plně nafouknuté.
- Matrace mohou zůstat v dodaném rolovaném balení **maximálně týden od doručení**. Pozdější vybalení matrací může způsobit rozměrovou odchylku a matrace se již nemusí nafouknout na požadovaný rozměr. Na rozměrové odchylky při pozdějším vybalení nebude brán při reklamaci zřetel. Matrace by měly být skladovány po dobu než dojde k jejich vybalení v pokojové teplotě.
- U matrací s jednou ložnou stranou zkontrolujte správné vložení do rámu postele (visco pěna musí být nahoře).
- Latexové matrace a matrace vyrobené pouze ze studené pěny můžete vložit do rámu postele libovolnou stranou.
- Pěnové matrace můžete umístit na lamelový rošt, latkový rošt nebo pevnou desku (doporučujeme zajistit dýchání)
- Výrobce latexových matrací doporučuje pro správné tvarování použít pod matrací kvalitní lamelový rošt.

Návod na používání matrací

- Matrace umístěte do rámu postele. Zkontrolujte správné vložení. Matrace nejsou určeny k umístění na podlahu.
- U latkového roštu nesmí být mezery mezi latkami větší než 5 cm
- Životnost matrace prodloužíte použitím kvalitního matracového chrániče, který zabrání průniku tekutin a nečistot.

U matrací a polštářů je kupující srozuměn s tím, že:

- matrace a polštáře jsou určeny k používání v suchém prostředí – v obytném interiéru.
- vadou výrobku není uvolňování specifického pachy použitých materiálů a lepidel při výrobě. V průběhu používání matrace zápach zmizí. Je vhodné nechat matraci po vybalení z hygienického obalu odvětrat.
- vadou výrobku není žmolkování potahu. Pro odstranění žmolků můžete použít odžmolkovač.
- vadou výrobku není částečné změknutí a vyřídnutí použitých materiálů v kontaktních místech
- vadou výrobku není proležení, které nepřesahuje 13% z celkové výšky matrace (ČSN 91 1004)
- tolerance u rozměrů matrací je (délka, šířka) +/- 1,5 cm
- tolerance u tuhostí matrací je +/- 15% (EN ISO 3386-1)
- vadou výrobku nejsou drobné odchylky vyplývající z ručního podílu práce jako je lepení, balení nebo další manipulace. Proto mohou být na jádru matrace povrchové praskliny/trhliny, chybějící části pěny u hran a boků do velikosti 25 mm a další drobné odchylky ve struktuře materiálů nemající vliv na funkci výrobku.
- barevnost pěn v matracích vždy nemusí odpovídat barevnosti pěn ve vzorových matracích na prodejních nebo fotografiích matrací v internetovém obchodě. Toto je způsobeno změnou přidaného barevného pigmentu při výrobě samotné pěny. Změna barevného pigmentu nemá žádný vliv na změnu tuhosti matrace nebo jejich jiných vlastností.
- při výrobě matrací se snažíme minimalizovat použití chemického lepidla a proto jednotlivé sendvičové vrstvy jádra matrace nejsou k sobě slepeny, ale pouze do sebe zapadají jako výřezové protikusy. Díky tomu, že VISCO pěna (paměťová pěna) použitá v horní části jádra matrace reaguje na okolní teplotu a je elastická, může se stát, že po dodání matrace může být horní vrstva posunuta nebo může působit, že její šířka a délka je menší než spodní část jádra. Toto lze snadno vyřešit povytažením jednotlivých elastických vrstev paměťové pěny a srovnáním na velikost spodní části jádra. Poté matraci nechte v interiérové teplotě.
- základní rozměr matrace je 200x90 cm. Jakýkoliv menší rozměr je vyroben seříznutím základního rozměru. Jakýkoliv širší nebo delší rozměr je dolepen stejným materiálem (např. délka 210, 220 cm nebo šířka 100, 120, 140 cm). Matrace šířka 160, 180, 200 cm dodáváme v provedení 2 x jádro matrace ve společném potahu. Po domluvě můžeme šířku 160, 180, 200 cm dodat i ve spleném provedení.

Údržba matrací a polštářů

Matrace a polštáře z pěny je možné vysávat, čistit suchou pěnou, případně vaxovat se sníženým vlhčením a vysoušením. Prát se může pouze látkový potah matrace nebo polštáře, nikoli jádro. Při praní nepoužívejte aviváž. Maximální teplota pro praní je uvedena na štítku potahu. Běžně můžete prát na 40-60°C.

Záruka na výrobky se nevztahuje na:

- poškození nesprávným postupem čištění nebo nesprávným přípravkem na čištění
- odření dřeva špatným zacházením / např. okopáním
- nesprávným skladováním (vlhkost, přímý kontakt se zdrojem tepla)
- vady způsobené nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou apod.
- na zoxidování (změnu barvy dřeva)
- vady zboží, na které byla poskytnuta sleva
- vady způsobené běžným opotřebením. Změny barvy použitých materiálů, opotřebením potahů, částečné změknutí použitých materiálů a další atmosférické nebo chemické vlivy.
- vady způsobené při dopravě zboží zajištěné kupujícím
- drobné barevné odchýlení oproti prezentovaným vzorkům (dřev, látek a ostatních materiálů)
- vady vzniklé nadměrným zatěžováním výrobků (zátěž vyšší než je maximální doporučená)

Záruční a pozáruční servis zajišťuje výrobce:

Postelia s.r.o.

U Plynárny 1588/79, Michle
101 00, Praha 10

Tel.: +420 **388 441 102**

Kontaktní formulář: **servis.postelia.cz**

www.spime.cz

V případě jakéhokoliv problému s naším výrobkem nás kontaktujte přednostně pomocí formuláře na **servis.postelia.cz**, ev. s doplňujícími informacemi na infolince servisu +420 **388 441 102**. po-pá 9-12 / 13-16 hod. Bez předchozí domluvy nevozte zboží do prodejny, bez doporučení servisního oddělení od Vás nebude převzato.